

Instructions d'entretien à usage commercial

Introduction

En remplaçant les méthodes d'entretien par voie humide avec des méthodes par voie sèche, les gains sont à la fois environnementaux et économiques.

Entretien régulier / quotidien

Le besoin de nettoyage varie selon l'environnement et l'utilisation du sol.

Balayage à sec

Retirer les poussières et la saleté par balayage avec une lingette microfibrés de 40-60cm ou par aspiration.



Balayage humide

Assurez-vous que le sol est dépoussiéré avant le balayage humide. Ne procéder à un balayage humide que quand c'est nécessaire. Utiliser le détergent **Pergo All-round Floor Cleaner** et la **lingette Pergo microfibre**. Humidifiez la lingette avec de l'eau chaude additionnée de **Pergo All-round Floor Cleaner** (diluer 2 bouchons avec 10 l d'eau). Respectez soigneusement la dilution recommandée par le fabricant. Ne sur-dosez pas. Les lingettes doivent être nettoyées selon le marquage à 60°C sans additifs. Travaillez par zones de 15-20m². Assurez-vous que le sol est sec après le balayage humide.

Retirer les taches résiduelles ou les traces de friction

Pour retirer les taches résiduelles, utiliser le détergent **Pergo All-round Floor Cleaner**, avec une lingette ou un chiffon propre ou un patin non abrasif (blanc ou rouge) si un traitement spécial est nécessaire.

Laissez agir pendant quelques minutes. Essuyer avec un linge propre ou une raclette à vitres pour retirer cette saleté dissoute puis rincer plusieurs fois avec une lingette humide et propre. Si nécessaire, répéter cette opération plusieurs fois. Finir en essuyant ou en aspirant l'excédent d'humidité.

Guide de détachage

Tache/problème	Solution
Taches dispersées	Appliquer le détergent pur sur la zone concernée. Laisser le détergent Pergo All-round Floor Cleaner dissoudre la saleté pendant quelques minutes. Retirer la saleté en essuyant avec une lingette propre imprégnée d'eau tiède et régulièrement rincée. Répéter si nécessaire.
Chocolat, graisse, jus, sirop, vin	Pulvériser le détergent pur ou utiliser le Pergo All-round Floor Cleaner dilué dans de l'eau tiède
Goudron, crayon gras, rouge à lèvres, cirage, vernis à ongles, cigarettes	Alcool à brûler, acétone or solvants ménagers, ...
Cire et chewing gum	Laisser les durcir puis gratter délicatement.

Les taches doivent être retirées le plus rapidement possible du sol car certaines d'entre elles seront difficiles voire impossible à retirer au bout d'un certain temps.

Instructions d'entretien à usage commercial

Trucs et astuces selon le type de finition de votre sol

Certaines textures de surface et finitions nécessitent un entretien adapté de temps en temps. Si votre sol Pergo est de ce type, merci de vous reporter aux conseils spécifiques pour un résultat optimal.

Surface mate

La saleté a tendance à coller plus facilement à la surface des sols avec une finition mate. C'est pourquoi nous recommandons l'utilisation régulière du détergent **Pergo All-round Floor Cleaner** sur toute la surface de votre sol afin d'éviter son encrassement.

Un film gras peut se former à la surface si l'entretien n'a pas été toujours adapté. Par exemple, en utilisant un produit ménager insuffisamment dilué ou un savon. Pour retirer ce film, se reporter au paragraphe « nettoyage intensif » ci-dessous.

Finition brillante

Selon la dureté de l'eau, il peut y avoir des traces visibles au séchage à la surface d'un sol brillant. Pour cela, nous recommandons de sécher le sol avec une lingette microfibrilles propre après le balayage humide.

Sol chanfreinés (2V ou 4V)

Ces sols sont susceptibles d'accumuler de l'eau dans les rainures créées par ces chanfreins. Pour éviter cela, bien essorer la lingette avant application. L'entretien régulier doit être réalisé par une lingette bien essorée en s'assurant que l'eau n'est pas retenue dans les chanfreins. De préférence essuyer après un balayage humide.

Nettoyage intensif

Un film gras peut se former à la surface si l'entretien n'a pas été toujours adapté. Par exemple, en utilisant un produit ménagé insuffisamment dilué ou un savon. Pour retirer ce film, travailler sur de petites surfaces à la fois (10-15m²) et commencer par humidifier le sol avec un balayage humide chaud. Mettre ensuite le **Pergo All-round Floor Cleaner** dans un pulvérisateur et pulvériser 4 à 5 fois par mètre carré dans la zone concernée. Effectuer un passage à la lingette microfibre Pergo pour homogénéiser le traitement et apporter une action mécanique complémentaire. Utiliser une action mécanique avec un patin blanc ou rouge en complément de l'action chimique du détergent si nécessaire. Laisser agir quelques minutes puis essuyer avec un linge propre ou une raclette à vitres pour retirer cette saleté dissoute puis rincer plusieurs fois avec une lingette humide et propre. Répéter cette opération 3 à 7 fois jusqu'à ce que la surface ne présente plus de traces grasses ou de détergent. Finir en essuyant.

A éviter

Les sols Pergo ne doivent pas être cirés ou polis ni lavés à grande eau. Ne pas décaper avec une paille ou une laine d'acier ou tout autre matériau pouvant avoir un effet négatif sur l'aspect ou la structure de la surface.

De petites taches ou des zones sales localisées peuvent être nettoyées avec de l'alcool ménager (sans parfum) ou de l'alcool à brûler, des solvants ménagers ou de l'acétone sans détériorer la surface.

Des acides concentrés comme de l'acide nitrique ou de l'acide chlorhydrique peuvent générer des désordres visibles permanents à la surface du sol.

Instructions d'entretien à usage commercial

Nettoyage machine

Selon les besoins, une machine de type mono-brosse ou bien brosse combinée avec un dispositif de séchage pourra être utilisée.

- Pour une performance optimale, nous recommandons le respect de nos recommandations de mise en œuvre et notamment de fractionnement des surfaces prenant en compte les charges d'exploitation du local et les dimensions. Le support doit être bien plan et la sous-couche doit avoir une résistance à la compression adaptée. Pour de plus amples conseils sur la mise en œuvre d'étanchéités complémentaires, consulter notre service technique.
- Les machines recommandées sont les petites machines compactes pour un nettoyage quotidien "léger" avec une faible vitesse de rotation. Les machines moyennes ou grandes de type autoportées ne sont pas recommandées pour des questions de poids.
- Les nettoyeur vapeur ou haute pression ne sont pas recommandés.
- Le poids de la machine est normalement inférieur à 50 kg.
- La pression exercée sur les brosses ou les patins est comprise entre 15 et 30 kg.
- Utiliser une brosse à fibres souples ou un patin non abrasif (blanc ou rouge)
- L'eau doit être appliquée sans pression (gravité naturelle) et à une température maximum de 60°C.
- Le réglage de la vitesse doit être faible pour éviter le polissage de la surface (changement de brillance).
- L'utilisation d'une machine sans dispositif de séchage intégré implique un séchage séparé soit par une lingette sèche, soit par un aspirateur adapté.
- Les machines récurantes ne sont pas autorisées.

Type d'utilisation

- La machine et ses accessoires (brosses ou patins) doivent être conçus pour un entretien quotidien léger.
- Le récurage n'est pas recommandé.

Détergent

- Le revêtement de sol stratifié ne doit pas être ciré ou poli (avec un patin sur une machine avec une vitesse de rotation élevée ou un détergent de type polish).
- Utiliser uniquement un détergent naturel et respectueux de l'environnement qui a un faible pouvoir moussant et un pH d'environ 7.

Recommandations spéciales

- Utilisez des roulettes souples adaptées aux sols durs sous le mobilier à roulettes et pour les chariots.
- Placer des feutres sous les piétements du mobilier qui doit être déplacé.
- Toujours placer un tapis grattant, séchant et avec une capacité de rétention adaptée à l'environnement et de dimension suffisante au niveau de chaque accès extérieur. Nous recommandons une largeur au moins égale à celle de l'ouvrant et une profondeur d'au moins 150cm, conformément au CPT sols stratifiés (Cahiers 3642 octobre 2008).

